

GUIA DE INSTALAÇÃO



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Fazer um furo na superfície lisa (Fig.1) com o diâmetro indicado na página seguinte.
2. Limpar a rebarba interior e exterior, do bordo do furo com lixa de areia.
3. Introduzir o acessório pelo exterior (Fig.2 sem desmontar) e posicioná-lo conforme Fig.3.
4. Mantendo o acessório encostado como na Fig.3, enroscar a porca até o acessório estar solidamente fixo.
5. A parede deverá ser suficientemente rígida.



INSTALAÇÃO CORRETA

A instalação adequada prevê o correcto posicionamento do diâmetro de expansão no interior do reservatório, de modo a permitir a expansão do vedante.

	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Espess. Min	2	2	2	2	2	2
Espess. Máx	8	9	10	12	12	12



A expansão do vedante garante a vedação do interior do reservatório e a fixação do acessório à parede do mesmo.



INSTALAÇÃO INCORRETA

Se o diâmetro de expansão ficar na secção da parede do reservatório em vez de a ultrapassar, não poderá fixar-se nem vedar corretamente.

